

### Manuel d'installation d'T15C

## **Préface**

Tous les panneau opérateurs ont été développés pour répondre aux exigences des communications homme-machine. Ce panneau opérateur comprend des fonctions intégrées, notamment l'affichage et le contrôle de texte, l'indication dynamique, les programmateurs, la gestion des alarmes et des recettes.

Ce panneau opérateur fonctionne principalement en mode orienté objet, ce qui le rend facile à comprendre et à utiliser. La configuration est effectuée sur un PC au moyen de l'outil de configuration iX Developer. Le projet peut ensuite être transféré et stocké dans le panneau opérateur lui-même.

De nombreux types d'équipement d'automation, notamment des PLC, des servos et des drivers, peuvent être connectés aux panneau opérateur. Dans ce manuel, le terme « le contrôleur » se rapporte aux équipements connectés.

Le présent manuel explique comment installer le panneau opérateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au iX Developer manuel de référence.

Order no: MAFR083E

Copyright © 2014-04 Beijer Electronics AB. All rights reserved.

Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable et sont mises à disposition lors de leur impression. Beijer Electronics AB, y compris toutes ses filiales, se réserve le droit de modifier toute information sans mettre à jour cette publication. Beijer Electronics AB, y compris toutes ses filiales, n'est pas tenu responsable des éventuelles erreurs figurant dans ce document. Lisez l'intégralité du manuel d'installation avant d'installer et d'utiliser cet équipement. Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, utiliser et réparer cet équipement. Beijer Electronics AB, y compris toutes ses filiales, ne pourra être tenu responsable pour tout équipement modifié, altéré ou rénové. Étant donné que l'équipement a une large gamme d'applications, les utilisateurs doivent acquérir les connaissances appropriées pour utiliser l'équipement correctement dans leurs applications spécifiques. Les personnes responsables de l'application et de l'équipement doivent elles-mêmes s'assurer que chaque application est conforme à toutes les exigences, normes et réglementations pertinentes en matière de configuration et de sécurité. Seuls les pièces et accessoires fabriqués conformément aux spécifications définies par Beijer Electronics AB, y compris toutes ses filiales, peuvent être utilisés.

BEIJER ELECTRONICS AB, Y COMPRIS TOUTES SES FILIALES, NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU SPÉCIAL RESULTANT DE L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU LA RÉPARATION DE CET ÉQUIPEMENT, QUELLE QUE SOIT L'HYPOTHÈSE DE RESPONSABILITÉ (CONTRACTUELLE, ACTE DÉLICTUEL OU AUTRE). LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT, ET LE CHOIX DU RECOURS APPLICABLE SERA À LA SEULE DISCRÉTION DE BEIJER ELECTRONICS AB.

# Contenu

1	Mesur	res de sécurité	
	1.1	Généralités	4
	1.2	Pendant l'installation	4
	1.3	En cours d'utilisation	5
	1.4	Service et maintenance	
	1.5	Démontage et mise au rebus	
	1.6	Apparition d'air dans l'écran tactile	_
2		ation	
	2.1	Espace requis	_
	2.2	Procédure d'installation	
		2.2.1 Connexions avec le contrôleur	
•		2.2.2 Autres connexions et périphériques	-
3	_	lacement du matériel	10
	3.1	Remplacement du ventilateur et du filtre	
	3.2	Remplacement de la mémoire de masse SATA 2.5"	13
	3.3	Remplacement d'une carte mémoire CompactFlash ou CFast	15
	3.4	Remplacement de la batterie	16
4	Donn	ées techniques	
5		ance chimique	
	5.1	Boîtier métallique	19
	5.2	Écran tactile et film de recouvrement	20
		5.2.1 Autotex F157/207	.20
		5.2.2 Surface tactile	.21
		5.2.3 Film de protection de l'écran tactile	·21
6	Dessir	ns du panneau opérateur	22
	6.1	Connecteurs	22
	6.2	Ports de communication	
_	6.3	Contour T15C	
7		ils d'installation supplémentaires	26
	7.1	Mise à la masse du panneau opérateur	
	7.2	Connexion Ethernet dans le panneau opérateur	
	7.3	Pour optimiser la protection EMC	
	7.4	Température ambiante	30
	7.5	Sécurité	
	7.6	Câble et terminaison de bus RS485	33
	7.7	Priorité de démarrage	34
	7.8	Entrée dans BIOS	
	7.9	Interrupteur de réinitialisation	

## 1 Mesures de sécurité

L'installateur et le propriétaire et/ou l'utilisateur du terminal opérateur doivent tous lire et comprendre le présent manuel d'installation.

## 1.1 Généralités

- Lisez soigneusement les mesures de sécurité.
- Vérifiez le contenu de la livraison pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. Si des dégâts sont constatés, notifiez-les au fournisseur dès que possible.
- Le fournisseur ne pourra être tenu responsable pour tout équipement modifié, altéré ou reconstruit.
- Utilisez exclusivement des pièces et accessoires fabriqués conformément aux spécifications du fournisseur.
- Lisez attentivement les instructions d'installation et d'opération avant d'installer, d'utiliser ou de réparer le panneau opérateur.
- Ne laissez jamais aucun fluide, aucune limaille métallique ni aucun débris de câble pénétrer dans les ouvertures du panneau opérateur. Cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Seul un personnel qualifié est autorisé à installer ou utiliser le panneau opérateur.
- Le stockage du panneau opérateur dans un endroit où la température est inférieure ou supérieure à la température recommandée dans ce manuel peut provoquer la congélation du liquide de l'écran LCD ou le rendre isotopique.
- Le liquide de l'écran LCD contient un irritant puissant. En cas de contact avec la peau, lavez-la immédiatement à grande eau. En cas de contact avec les yeux, gardez les yeux ouverts, rincez-les à grande eau et consultez un médecin.
- Les figures du présent manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement. Étant donné les nombreuses variables associées à toute installation particulière, le fournisseur ne peut pas endosser la responsabilité d'une utilisation réelle basée sur les figures.
- Le fournisseur ne garantit pas que le panneau opérateur est adapté à votre application particulière et n'endosse aucune responsabilité en ce qui concerne la conception, l'installation ou l'utilisation de votre produit.
- Il est recommandé d'allumer et d'étreindre au moins une fois le panneau opérateur avant d'installer des composants/cartes ou avant de connecter le panneau opérateur à des appareils externes, comme par exemple des périphériques série.

## 1.2 Pendant l'installation

- Le panneau opérateur est conçu pour une installation stationnaire sur une surface plane remplissant les conditions suivantes:
  - pas de risques d'explosion élevés
  - pas de champs magnétiques puissants
  - pas d'exposition directe au soleil
  - pas de brusques changements de température importants
- Le panneau opérateur doit être installé conformément aux instructions d'installation jointes.

- Le panneau opérateur doit être mis à la terre conformément aux instructions d'installation jointes.
- Seul un personnel qualifié est autorisé à installer le panneau opérateur.
- Séparez les câbles haute tension des câbles de signal et des câbles d'alimentation.
- Vérifiez que la tension et la polarité de source d'alimentation sont correctes avant de connecter le panneau opérateur à la prise d'alimentation.
- L'équipement périphérique doit être approprié pour l'application et l'emplacement.

## 1.3 En cours d'utilisation

- Conservez le panneau opérateur propre.
- La fonction d'arrêt d'urgence et les autres fonctions de sécurité ne peuvent pas être contrôlées depuis le panneau opérateur.
- N'utilisez pas d'objets pointus et n'appuyez pas trop fort lorsque vous touchez l'écran tactile

## 1.4 Service et maintenance

- Seul un personnel qualifié doit effectuer les réparations.
- La garantie acceptée s'applique.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance, déconnectez l'équipement de la source d'alimentation.
- Nettoyez l'écran et le panneau avant qui l'entoure à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux.
- Un remplacement incorrect de la batterie peut causer une explosion. Utilisez uniquement les batteries recommandées par le fournisseur. Au cours de la période de garantie, la batterie doit être remplacée par un centre de service Beijer Electronics autorisé.
- L'unité peut être réinitialisée à l'aide du bouton de réinitialisation situé derrière le ventilateur.

# 1.5 Démontage et mise au rebus

- Le panneau opérateur et ses pièces doivent être recyclés conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Les composants suivants contiennent des substances susceptibles d'être dangereuses pour la santé et l'environnement : batterie au lithium, condensateur électrolytique et écran.


# 1.6 Apparition d'air dans l'écran tactile

La structure stratifiée de l'écran tactile contient de l'air et, dans de rares cas, des bulles peuvent apparaître. Ceci est purement cosmétique et n'affecte pas le fonctionnement du panneau opérateur. Ce phénomène peut se produire dans certaines conditions environnementales telles que la température, l'humidité et la pression atmosphérique.

# 2 Installation

# 2.1 Espace requis

- Épaisseur maximale de la plaque d'installation : 8 mm
- Espace requis en millimètres pour l'installation du panneau opérateur :



### Remarque:

Les dimensions du dessin ne sont pas proportionnelles.

### Attention:

Les ouvertures du boîtier permettent à l'air de circuler. Évitez de couvrir ces ouvertures.

## 2.2 Procédure d'installation

Les éléments suivants sont nécessaires :


- Un tournevis Torx TX7
- 1. Déballez et vérifiez le contenu livré. Si des dégâts sont constatés, notifiez-les au fournisseur.


#### Remarque:


Placez le panneau opérateur sur une surface stable lors de son installation. Échapper le panneau opérateur ou le laisser tomber risque de l'endommager.

- 2. Pour découper une ouverture correcte pour le panneau opérateur, utilisez les dimensions découpées du dessin des contours. Un dessin de coupe séparé est disponible pour téléchargement depuis le site web de Beijer Electronics. Pour plus d'informations, voir les sections Dessins du panneau opérateur et Données techniques.
- 3. Sécurisez l'panneau opérateur en position en vissant la vis Torx M4, en permettant au support intégré d'être serré contre le panneau:

M4 x 20.7 0.4 Nm








4. Connectez les câbles dans l'ordre indiqué, selon le dessin et les étapes ci-dessous.

#### Attention:

- Le panneau opérateur doit être amené à température ambiante avant d'être démarré. Si de la condensation se forme, vérifiez que le panneau opérateur est sec avant de la connecter à une prise d'alimentation.
- Vérifiez que le panneau opérateur et le système contrôleur sont mis pareillement à la terre (niveau de tension de référence), sinon des erreurs risquent de se produire dans les communications.
- Vérifiez que la tension et la polarité de la source de courant sont correctes.
- Séparez les câbles haute tension des câbles de signal et d'alimentation.
- Des câbles de communication blindés sont recommandés.



- Connectez le câble A.
- Connectez le câble B, en utilisant une vis M5 et un conducteur de terre (aussi court que possible) d'une taille correcte selon les codes électriques locaux.
- Connectez le câble C.
- Connectez le câble D. La section de câble recommandée est de 2,5 mm<sup>2</sup>.
- 5. Retirez avec précaution le film laminé couvrant l'écran du panneau opérateur pour éviter de générer de l'électricité statique et d'endommager éventuellement le panneau.

# 2.2.1 Connexions avec le contrôleur

Pour plus d'informations sur les câbles à utiliser pour connecter le panneau opérateur au contrôleur, reportez-vous au fichier d'aide correspondant au driver concerné.

# 2.2.2 Autres connexions et périphériques

Les câbles, l'équipement périphérique et les accessoires doivent être adaptés à l'application et à son environnement. Pour plus de détails ou de conseils, adressez-vous au fournisseur.

# 3 Remplacement du matériel

Cette section contient des instructions sur la façon de remplacer le matériel du panneau opérateur. Seuls les composants inclus dans la nomenclature et la liste des pièces détachées les plus récentes sont autorisés.

# 3.1 Remplacement du ventilateur et du filtre

Les éléments suivants sont nécessaires :

- Un nouveau filtre
- Un tournevis Torx TX10 et TX20


#### Remarque:

Veillez à utiliser une protection ESD adéquate.


Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer le ventilateur et le filtre du ventilateur :

- 1. Éteignez le panneau opérateur.
- 2. Retirez le couvercle du ventilateur en retirant les deux vis Torx M3x6.

## 3. Retirez le filtre du ventilateur.



4. Retirez le ventilateur en retirant les deux vis Torx M4x35.



5. Remontez le ventilateur et le filtre neufs dans l'ordre inverse. Appliquez un couple maximal de  $0,4\,\mathrm{Nm}$  lors de la fixation des vis du ventilateur.

# 3.2 Remplacement de la mémoire de masse SATA 2.5"

Les éléments suivants sont nécessaires :

- Une nouvelle mémoire de masse SATA 2.5"
- Un tournevis Torx TX10

#### Remarque:

Veillez à utiliser une protection ESD adéquate.

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la mémoire de masse SATA 2.5":

- 1. Éteignez le panneau opérateur.
- 2. Retirez le châssis avant en enlevant les huit vis Torx M3x8 sur le couvercle arrière.

#### Attention:

Lors du démontage, il est important de faire attention au câble entre la partie avant et la partie arrière. Si vous débranchez un câble, assurez-vous que le câble correct sera monté à l'emplacement correct lors de l'assemblage.


#### Remarque:

Le remplacement des composants électroniques est réservé aux professionnels expérimentés.


Une manipulation incorrecte des composants électroniques ou des câbles branchés de manière erronée peuvent conduire à la destruction de l'appareil.

- 3. Retirez les quatre vis Torx M3x4 sur les deux supports du disque dur. Retirez les deux supports du disque dur.
- 4. Retirez les deux vis Torx M3x6 qui attachent les supports à la carte du CPU.

5. Retirez le disque dur de la connexion du disque dur sur la carte du CPU.



6. Montez le nouveau disque dur dans l'ordre inverse.



- 1. Mémoire de masse SATA 2.5"
- 2. Slot CompactFlash3. Slot CFast

# 3.3 Remplacement d'une carte mémoire CompactFlash ou CFast

Les éléments suivants sont nécessaires :


- Une nouvelle carte mémoire CompactFlash ou CFast
- Un tournevis Torx TX10

#### Remarque:

Veillez à utiliser une protection ESD adéquate.

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer une carte mémoire :

- 1. Éteignez le panneau opérateur.
- 2. Suivez les instructions du chapitre *Remplacement de la mémoire de masse SATA 2.5*" pour retirer le châssis avant.
- 3. Installez la nouvelle carte mémoire dans le slot prévu indiqué dans la figure ci-dessous.



- 1. Mémoire de masse SATA 2.5"
- 2. Slot CompactFlash
- 3. Slot CFast
- 4. Remontez dans l'ordre inverse.

# 3.4 Remplacement de la batterie

Les éléments suivants sont nécessaires :


- Une nouvelle pile BR 2032 (ou CR 2032).
- Un tournevis Torx

#### Remarque:

Veillez à utiliser une protection ESD adéquate.

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la batterie :

- 1. Éteignez le panneau opérateur.
- 2. Suivez les instructions du chapitre *Remplacement du ventilateur et du filtre* pour retirer le ventilateur et accéder à la batterie.
- 3. Remplacez la batterie.
- 4. Remontez dans l'ordre inverse.



# 4 Données techniques

Paramètre	T15C
Panneau avan,	410 × 286 × 83 mm
I×h×p	
Dimensions	394 × 270 mm
découpées, l×h	
Profondeur de montage	76 mm (176 mm avec le jeu)
Montage autonome	VESA 100 × 100 Remarque : La longueur de vis maximale pour le montage VESA est de 5,5 mm. L'utilisation de vis plus longues peut résulter en des dommages.
Sceau du panneau avant	IP 65
Protection de la face arrière	IP 20
Matériau de l'écran tactile	Polyestersur verre, résistif Film de recouvrement : Autotex F157/F207 <sup>(1)</sup> .
Opérations de l'écran tactile	1 million d'opérations par toucher avec les doigts
Matériau du verso	Aluminium peint par poudrage
Type de cadre	Aluminium peint par poudrage
Poids	5,4 kg
Port série pour COM1 RS232 et COM2 RS422/RS485	Sous-contact D 9 broches avec RS232 RTS/CTS, connecteur femelle monté sur le châssis avec vis de verrouillage standard 4-40 UNC.  Remarque: L'interface RS422 n'est pas encore disponible.
Port série pour COM3 RS232 et COM4 RS422/RS485	Sous-contact D 9 broches avec RS232 RTS/CTS, connecteur femelle monté sur le châssis avec vis de verrouillage standard 4-40 UNC.  Remarque: L'interface RS422 n'est pas encore disponible.
Ethernet	2×10/100/1000 Base-T (RJ45 blindé)
USB	4 × USB Hôte 2.0, courant de sortie max.500 mA
Processeur	Intel® Celeron® B810E (2×1,6 GHz), 2 Mo L2 Cache, Intel® QM67 Chipset  Optional: Intel® Core™ i3 2310E (2×2,1 GHz) (Hyperthreading), 3 Mo L2 Cache, QM67 Chipset  Optional: Intel® Core™ i7 2715QE (4×2,1 GHz) (Turbo 2.0, Hyperthreading), 6 Mo L2 Cache, QM67 Chipset  *pour une configuration exacte, veuillez consulter la liste des prix
Supports de stockage externes	via USB
Mémoire RAM	2 Go* / 4 Go* DDR-3 SO-DIMM 1333 MHz *en fonction du module de processeur
LED	1 × multi-color

Paramètre	T15C
Horloge temps réel	Oui (sur puce)
Pile bouton	Pile au lithium de type BR 2032 (ou CR 2032), remplaçable
Consommation électrique à la tension estimée	114 W
Fusible	10 A
Alimentation	Plage de saisie DC : 18 à 32 V DC (140 W) ATX standard UE : L'alimentation doit être conforme aux exigences selon les normes IEC 60950 et IEC 61558-2-4. UL et cUL : L'alimentation doit être conforme aux exigences correspondant aux alimentations de la classe II.
Écran	TFT-LCD avec rétro-éclairage LED. 1280 × 800 pixels, 16,7 millions couleurs
VGA	1 × VGA: résolution max. 2048 × 1536@75Hz
DVI	1 × DVI-D single Link: Résolution max. 1600 × 1200 ou 1920 × 1200 (avec signal de suppression réduit)
Zone active d'affichage, l×h	331,2×207,0 mm
Température d'exploitation	0 °C à +50 °C
Température de stockage	-20 °C à +70 °C
Humidité relative	<85 % non condensée
Homologations et certifications	Des informations sont disponibles sur le site www.beijerelectronics.com

 $<sup>\</sup>begin{tabular}{ll} \textbf{(1)} Voir la section $\textit{R\'esistance chimique}$ pour plus d'informations. \\ \end{tabular}$ 

# 5 Résistance chimique

# 5.1 Boîtier métallique

Le cadre et le boîtier sont en luminium peint par poudrage. Ce type de revêtement rend le matériau résistant aux expositions aux produits chimiques suivants sans altération apparente :

Acide acétique 10%	Acide orthophosphorique 4%	
Acide citrique 10%	Acide orthophosphorique 10%	
Diesel	Eau de mer	
Eau distillée	Chlorure de sodium 2%	
Huile alimentaire	Chlorure de sodium 20%	
Fioul	Acide sulfurique 20%	
Hydroperoxyde 3%	Eau du robinet	

La peinture par poudrage présente une résistance limitée aux produits chimiques suivants à la température ambiante :

Butanol	Acide nitrique 3%	
Acide chlorhydrique 5%	Acide nitrique 10%	
Alcoolisopropylique	Acide orthophosphorique 43%	
Hypochlorite de sodium 10%	Térébenthine	
Hypochlorite de sodium		

#### Remarque:

En cas d'exposition aux produits chimiques ci-dessus, il est recommandé d'essayer d'abord le produit chimique à un endroit peu visible du boîtier métallique.

La peinture par poudrage présente une résistance faible ou nulle aux produits chimiques suivants à la température ambiante :

Acide acétique, conc.	Méthyléthylcétone	Toluène	
Acétone	Acide nitrique 30%	Trichloréthylène	
Ammoniaque 5%	Phénol	Xylène	
Ammoniaque, conc.	Hydroxyde de sodium 5%	Essence sans plomb 97 octanes	
Acétate d'éthyle	Hydroxyde de sodium 30%	Essence avec plomb 98 octanes	

# 5.2 Écran tactile et film de recouvrement

## 5.2.1 Autotex F157/207

Autotex F157 ou F207 est utilisé pour couvrir le film de recouvrement autour de l'écran.

## Résistance aux solvants

Autotex F157/F207 résiste à des expositions de plus de 24 heures conformément aux conditions décrites à la section DIN 42 115 Part 2 aux produits chimiques suivants sans altération apparente :

Ajax / Vim en solution	Downy / Lenor <sup>(1)</sup>	Acide orthophosphorique (<30%)	
Solution de carbonate alcalin <sup>(1)</sup>	Alcool éthylique	Ferricyanure de potassium	
Ammoniaque (<40%) <sup>(1)</sup>	Glycérine	Hydroxyde de potassium (<30%)	
Acide acétique (< 50%)	Glycol	Térébenthine pure	
Ariel en poudre en solution <sup>(1)</sup>	Gumption <sup>(1)</sup>	SBP 60/95 <sup>(1)</sup>	
Eau de Javel <sup>(1)</sup>	Acide chlorhydrique (<36%)	Acétate de n-butyle (<10%)	
Huile de ricin	Huile de lin	Ketchup	
Soude caustique (<40%) <sup>(1)</sup>	Méthanol	Acide trichloracétique (<50%)	
Huile de coupe	Acide nitrique (<10%)	White Spirit	
Cyclohexanol	Huile de paraffine	Windex <sup>(1)</sup>	
Diacétone-alcool	Persil en poudre en solution <sup>(1)</sup>	Wisk	
Diesel	Essence minérale <sup>(1)</sup>	Acétonitrile	

<sup>(1)</sup> Un lustrage extrêmement léger de la texture a été noté.

Autotex supporte des expositions d'une heure maximum à l'acide acétique glacial, aux conditions décrites à la section DIN 42 115, partie 2, sans altération apparente.

Autotex n'est pas conçu pour résister à la vapeur à haute pression supérieure à 100 °C ou aux produits chimiques suivants :

Acides inorganiques concentrés	Alcool benzylique	
Solution caustique concentrée	Chlorure de méthylène	

## 5.2.2 Surface tactile

La surface du terminal opérateur peut supporter une exposition aux solvants suivants sans altération apparente :

Solvants	Heure
Acétone	10 minutes
Alcool d'isopropyle	10 minutes
Toluène	5 heures

## 5.2.3 Film de protection de l'écran tactile

## **Autotex**

Il est recommandé d'utiliser le film de protection pour écran tactile Autoflex EBA 180, pouvant être commandé auprès de Beijer Electronics.

### Utilisation en extérieur


Comme tous les films conçus à base de polyester, Autoflex EBA 180L ne doit pas être utilisé dans des conditions d'exposition directe prolongée au soleil.

#### Remarque:

La structure stratifiée de l'écran tactile contient de l'air et, dans de rares cas, des bulles peuvent apparaître. Ceci est purement cosmétique et n'affecte pas le fonctionnement du panneau. Ce phénomène peut se produire dans certaines conditions environnementales telles que la température, l'humidité et la pression atmosphérique.

# 6 Dessins du panneau opérateur

# 6.1 Connecteurs



Pos.	Connecteur	Description	
1	DVI	Moniteur externe	
2	VGA	Moniteur externe	
3	COM 3/4	Ports de communication	
4	COM 1/2	Ports de communication	
5	LAN (Port 2)	1 × 10/100/1000 Base-T (RJ45 blindé); Intel 82574	
6	LAN Port A	1 × 10/100/1000 Base-T (RJ45 blindé); Intel 82574	
7	USB	2 × USB Hôte 2.0, courant de sortie max. 500 mA	
8	USB	2 × USB Hôte 2.0, courant de sortie max. 500 mA	
9	Alimentation	Plage de saisie CC: 18-32 V CC (140 W) ATX standard	

# 6.2 Ports de communication

Bro-	Port série 9 broches femelle		Port série 9 broches femelle	
che	COM1	COM2	COM3	COM4
1		RS422 Tx+	-	RS422 Tx+
ı	•	RS485 Tx+/Rx+		RS485 Tx+/Rx+
2	RS232 RxD	-	RS232 RxD	-
3	RS232 TxD	-	RS232TxD	-
4	-	RS422 Rx+	-	RS422 Rx+
5	GND	GND	GND	GND
6	-	RS422 Tx-	-	RS422 Tx-
O		RS485 Tx-/Rx-		RS485 Tx-/Rx-
7	RS232 RTS	-	-	RS422 RTS+
8	RS232 CTS	-	-	RS422 RTS-
9	-	RS422 Rx-	-	RS422 Rx-


Remarque: L'interface RS422 n'est pas encore disponible.

### Remarque:

Pour utiliser deux ports de communication sur le même port physique, le câble en Y CAB109 doit être utilisé.

Un dessin pour le câble externe CAB109 (dessin # Z7100-029F) est disponible sur le site web : www.beijerelectronics.com

# 6.3 Contour T15C




## Remarque:

Un fichier CAO Step est disponible sur le site web www.beijerelectronics.com

# 7 Conseils d'installation supplémentaires

Si vous rencontrez des problèmes de communication, notamment dans des environnements bruyants ou lorsque l'appareil fonctionne à une température proche de la limite, tenez compte des recommandations suivantes.

# 7.1 Mise à la masse du panneau opérateur



Les colliers de fixation du panneau opérateur n'assurent pas une mise à la terre sécurisée entre le panneau et le boîtier du périphérique, voyez 1 en dessinant en haut.

- Connectez un fil de dimension correcte selon les codes électriques locaux entre la barrette à connexion rapide du panneau opérateur et le châssis du panneau, voir 2 dans le dessin ci-dessus.
- 2. Connectez un fil ou une tresse de masse de dimension correcte selon les codes électriques locaux entre le châssis du panneau opérateur et le point à la terre le plus proche sur la porte, voir 3 dans le dessin ci-dessus.
- 3. Raccordez une tresse de terre robuste mais courte entre la porte et le boîtier du périphérique, voyez 4 en dessinant en haut.
- 4. Torsadez les câbles sur l'alimentation 24 V CC, voir 5 dans le dessin ci-dessus.
  2 tours autour du noyau en ferrite quadruple la suppression de 1 tour.
  3 tours autour du noyau en ferrite multiplie par 9 la suppression de 1 tour.

Un noyau en ferrite élimine les perturbations vers l'alimentation 24 V, voyez 6 en dessinant en haut.


#### Remarque:

Les fils de terre doivent être courts et le conducteur doit disposer d'une large zone. Un long fil de terre fin possède une impédance (résistance) très élevée aux hautes fréquences et ne guide pas les perturbations vers le sol.

Les conducteurs à plusieurs fils sont plus efficaces que ceux à un seul fil dans la même zone.

Un fil conducteur tressé de même zone est encore plus efficace. Une tresse de terre courte et épaisse est idéale.

# 7.2 Connexion Ethernet dans le panneau opérateur



Dans certaines unités industrielles pour Ethernet, le blindage du contact RJ45 est raccordé au châssis via un condensateur, voyez 1 en dessinant en haut.

Le blindage Ethernet du panneau opérateur est directement raccordé au châssis, voyez 2 en dessinant en haut.

1. Vérifiez si le blindage de l'autre unité Ethernet est mis à la terre directement ou via un condensateur.

#### Remarque:

Dans de nombreux cas, il ne convient pas de raccorder les deux extrémités du câble Ethernet blindé au châssis. Cela peut engendrer des bourdonnements ou des boucles de terre. Les câbles non blindés peuvent même diminuer la fréquence des erreurs de communication.

Une bonne solution consiste à utiliser un câble Ethernet blindé et ne raccorder le blindage qu'à une seule extrémité.


Vous pouvez aussi briser le blindage, voyez 3 en dessinant en haut.

Une méthode plus élégante consiste à prolonger le câble Ethernet blindé avec un morceau de câble Ethernet non blindé, voyez 4 en dessinant en haut.


Le blindage peut être raccordé à la terre à travers un condensateur à film plastique de  $0,1~\mu\text{F}/250~\text{V}$ , voir le point 5~sur le schéma ci-dessus. Cela raccordera les HF transitoires à la terre.

# 7.3 Pour optimiser la protection EMC

- Utilisez des câbles blindés pour la communication RS232.
- Utilisez des câbles à paire torsadée et blindés pour RS422 et RS485.
- Utilisez le câble approprié au type de bus : Ethernet, Profibus, CC-Link, CAN, Device Net, etc.
- Effectuez l'installation et le raccordement conformément aux spécifications applicables à la norme de bus appropriée.
- Utilisez des câbles blindés pour l'Ethernet, de préférence avec un blindage tressé et écranté.
- Les protecteurs D-sub doivent être blindés et le blindage doit être raccordé au protecteur à 360° par rapport à l'endroit où le câble arrive.
- Raccordez le blindage aux deux extrémités.



En cas de distances plus longues, le potentiel de masse risque d'être différent. Dans ce cas, le blindage doit être connecté uniquement à une extrémité. Une bonne solution consiste à connecter l'autre extrémité du blindage à la masse par l'intermédiaire d'un condensateur plastique 0,1  $\mu F/250\,V$ . Les deux extrémités sont ensuite reliées à la masse en termes de HF, mais seulement connectées à la masse à une extrémité en termes de LF, évitant ainsi les boucles de mise à la masse de 50/60 Hz.





- 1. Utilisez un presse-étoupe CEM ou un presse-étoupe ordinaire en plastique, retirez la gaine extérieure et connectez le blindage à la plaque d'installation avec un serre-câble métallique de 360°.
- 2. Placez le câblage de 24 V CC et de communication dans un faisceau de câbles/conduit de câbles et le 230/380 V CA dans un autre. Si les câbles doivent être croisés, croisez-les uniquement à 90°. Évitez de combiner le câblage pour des sorties 24 V CC plus élevées avec le câblage de communication.

Les noyaux en ferrite enfichés sur le câble blindé peuvent éliminer des perturbations mineures. De plus gros morceaux de ferrite enfichés sur un câble non blindé et dont les fils tournent 2 à 4 fois autour des noyaux s'avèrent approximativement 5 à 25 fois plus efficaces.

# 7.4 Température ambiante

La température ambiante maximale pour le panneau opérateur est indiquée dans le cahier des charges. La température ambiante fait référence à à la température dans l'armoire de l'appareil qui refroidit l'électronique du panneau opérateur.





Dans la plupart des cas, la température ambiante pour le panneau opérateur est significativement plus élevée que celle du boîtier du périphérique.

Si l'armoire est haute et s'il y a un certain nombre d'appareils générateurs de chaleur, la température au sommet de l'armoire est considérablement supérieure à l'augmentation de température théoriquement attendue. Tous les appareils électroniques sont sensibles à la chaleur. La durée de vie d'un condensateur électrolytique est réduite de moitié par une augmentation de 8-10 °C de la température. Une augmentation de la température de 15-20 °C correspond à un quart de la durée de vie, etc.

Rittal possède un programme efficace pour estimer la température moyenne anticipée dans le boîtier ainsi qu'un programme volumineux pour contrôler la température dans le boîtier du périphérique.

Un boîtier en acier enduit d'émail possède une valeur thermique radiante de 5,5 W/m<sup>2</sup> et degrés C.


L'installation d'un ventilateur à l'intérieur de l'armoire égalise la température et l'air en mouvement assure un refroidissement nettement supérieur à celui de l'air immobile.

Installez le ventilateur à un endroit frais lui permettant de souffler de l'air froid sur le panneau opérateur. Si le ventilateur est monté au-dessus et aspire de l'air chaud, sa température ambiante sera supérieure et sa durée de vie s'en trouvera réduite.

L'effet de perte du panneau opérateur est égal à la tension d'alimentation x le courant. Pratiquement aucune alimentation n'est acheminée vers les utilisateurs externes et il n'y pas d'effet de perte dû aux entrées.

## 7.5 Sécurité

La plupart des panneaux opérateur sont alimentés par une tension 24 V CC.



Si l'alimentation électrique utilisée est conforme aux normes de sécurité et n'alimente que le panneau opérateur, il n'y a pas de problème. Voir le point 1 sur le schéma ci-dessus.

En revanche, en cas d'utilisation d'une unité de 24 V alimentant également d'autres systèmes, il convient d'être prudent, voir le point 2 sur le schéma. Le panneau opérateur ne comporte pas d'isolation conforme aux exigences de sécurité en cas de court-circuit entre 230 V CA et 24 V CC. Une alimentation de 24 V est censée être sûre, par exemple, SELV conformément à la norme EN 60950 (protection contre les chocs électriques) et à UL 950.

#### Exemple:

L'exemple donné ici explique pourquoi une alimentation 24 V CC sécurisée peut être détruite en combinant des contacts à relais 24 V avec des contacts à relais 230 V CA dans un contrôleur de petite taille. Assurez-vous que les écarts et les écarts et les lignes de fuite entre les tensions 24 V CC et 230 V CA sont conformes a la norme EN 60950 ou UL 950. Si ce n'est pas le cas, faites entrer une unité 24 V séparée dans le panneau opérateur.

S'il existe une certaine distance entre les contacts à relais des alimentations 24 V CC et 230 V CA, vous pouvez utiliser les mêmes périphériques 24 V pour toutes les alimentations en toute sécurité. Voyez 3 en dessinant en haut.

Le raccordement de la tension  $0\ V$  sur l'alimentation  $24\ V$  à la terre, voyez 4 en dessinant en haut, offre les trois avantages suivants :

- La sécurité est améliorée. L'alimentation 24 V ne sera pas activée si une connexion est défectueuse ou si un court-circuit survient entre la tension 0 V (24 V) et la phase 230 V.
- Les transitoires sur l'alimentation 24 V sont mis à la terre.
- L'alimentation 24 V ne risque pas d'être en relation avec la terre à un haut niveau. Cela n'est pas anormal, car il y a beaucoup d'électricité statique.

## 7.6 Câble et terminaison de bus RS485

- En cas de besoin d'une distance et d'une vitesse de transfert maximales, il est conseillé d'utiliser des paires de câbles torsadés et blindés. Leur capacité mutuelle ne doit pas dépasser 52,5 pF/m et la zone de câble doit être d'au moins 0,25 mm² (AWG 24).
- 0 V, la tension de référence pour la communication doit être incluse dans le câble. Pour la communication bidirectionnelle, utilisez deux paires : l'une pour la communication et l'autre pour la tension 0 V.
- Le blindage doit être mis à la terre à une extrémité. L'autre extrémité est généralement à la terre, mais avec de plus longues distances ou en cas de différence de potentiel de masse, le blindage doit être reliée à la terre par l'intermédiaire d'un condensateur plastique 0,1 μF/250 V pour éviter le courant de terre dans la tresse de blindage. Un certain nombre de fabricants recommandent de mettre le blindage à la terre à chaque nœud. Différents fabricants proposent différents systèmes pour la terminaison du bus.

Selon la conception des destinataires, les fils de bus peuvent être au même niveau ou ils doivent être tirés vers le haut ou le bas pour être certain qu'aucun signal défectueux n'est détecté quand le bus est en mode de restauration (tous les émetteurs-récepteurs sont déconnectés).

# 7.7 Priorité de démarrage

La priorité de démarrage est l'ordre dans lequel les périphériques de stockage de matériel sont lus.

Une pression sur F7 pendant le démarrage affiche un menu déroulant avec tous les appareils amorçables disponibles.

Un changement de la priorité de démarrage n'est que temporaire. Lors du prochain démarrage, la priorité de démarrage sera restaurée au réglage d'usine.

## 7.8 Entrée dans BIOS

#### Attention:

Sauf si vous êtes un utilisateur expérimenté, ne modifiez pas les paramètres BIOS pour ce programme. Certaines modifications peuvent résulter en un fonctionnement incorrect du panneau opérateur.

#### Remarque:

Avant d'utiliser la configuration BIOS, il est recommandé de noter les informations de configuration pour référence future.

#### Remarque:

Il est recommandé d'allumer et d'étreindre au moins une fois le panneau opérateur avant d'installer des composants/cartes ou avant de connecter le panneau à des appareils externes, comme par exemple des périphériques série.

- 1. Connectez un clavier USB.
- 2. Connectez l'alimentation électrique et allumez le panneau opérateur.
- 3. Durant le démarrage, appuyez sur la touche F2 immédiatement après que le clavier est initialisé. L'initialisation est indiquée par la LED du clavier.

Si vous appuyez sur F2 avant l'initialisation du clavier, cette action n'aura aucun effet.

Si vous avez attendu trop longtemps et que le logo du système d'exploitation apparaît, patientez jusqu'à ce que le bureau du système d'exploitation apparaisse. Ensuite, éteignez le panneau opérateur et essayez à nouveau.

### Remarque:

La clé utilisée pour accéder à la configuration BIOS peut différer selon le modèle et la carte du CPU. Les touches les plus utilisées sont ESC, DEL, F1 et F2. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de BIOS.

La configuration du système permet de :


- Changer la configuration du système (nouveau matériel installé).
- Installer des dispositifs et des séquences de démarrage.
- Configurer ou modifier les options utilisateur, par exemple les mots de passe.

• Lire la mémoire installée et les paramètres environnementaux, par exemple la chaleur du CPU.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de BIOS.

# 7.9 Interrupteur de réinitialisation

Un interrupteur de réinitialisation est situé sous le couvercle du ventilateur.



Suivez les instructions du chapitre *Remplacement du ventilateur et du filtre* sur la façon de retirer le couvercle du ventilateur pour accéder à l'interrupteur de réinitialisation.



## Head office

Beijer Electronics AB

Box 426

201 24 Malmö, Sweden

www.beijerelectronics.com/+4640358600